



ICE ZEN

How to Setup Ice Zen

1



Masukkan Tiang Penyangga

Masukkan 6 tiang penyangga pada lubang yang tersedia pada Bak Portable Ice Zen.

2



Pompa Bak Portable Ice Zen

Masukkan selang pompa pada lubang udara yang terdapat di Bak Portable Ice Zen, pompa sampai terisi angin, setelah itu cabut kembali selang pompa dan tutup lubang udaranya.

3



Tutup Lubang Pembuangan Air

Tutup lubang pembuangan air yang terdapat di dalam dasar bak portable Ice Zen.

4



Pasang Keran Pembuangan Air

Dalam unit Ice Zen, kamu mendapatkan keran pembuangan air beserta ring karet. Pasang ring karet klem lebih dulu kemudian pasang keran dan pastikan keran dalam keadaan tertutup.

5



Masukkan Air & Es Batu

Setelah bak portable Ice Zen terpasang, selanjutnya isi air pada bak portable Ice Zen dan masukkan es batu secukupnya.



ICE ZEN

How to Setup Ice Zen

1



Insert the Support Poles

Insert the 6 support poles into the designated slots on the Ice Zen Portable Tub.

2



Pump the Ice Zen Portable Tub

Insert the pump hose into the air valve on the Ice Zen Portable Tub, pump until fully inflated, then remove the pump hose and close the air valve.

3



Close the Water Drain Plug

Close the water drain plug located at the bottom of the Ice Zen Portable Tub.

4



Attach the Water Drain Faucet

In your Ice Zen unit, you'll receive a water drain faucet along with a rubber ring. First, attach the rubber ring, then install the faucet and ensure the faucet is in the closed position.

5



Add Water & Ice Cube

Once the Ice Zen Portable Tub is set up, fill it with water and add an appropriate amount of ice.